



Funkuhrenthermostat 3662 EP (programmierbar)

Abstimmung des Fenstersensors auf den Funkempfänger

Bevor die Abstimmung des Fenstersensors auf den Funkempfänger vorgenommen werden kann, **muss vorher der Sender auf den Empfänger abgestimmt sein.**

1. Funksender muss ausgeschaltet sein.
2. Empfängerhandtaste so lange drücken bis die gelbe Lampe (AUX) blinkt.
3. So lange auf den Fensterknopf drücken bis die gelbe Lampe erlischt. (Lampe am Fenstersensor blinkt kurz auf)

Link zur Videoanleitung des Funksenders 3662-EP



<https://www.wibo.com/service/bedienungsanleitungen/>



MODERNES
HEIZEN MIT STROM



PARTNER
DER
ENERGIEWENDE