




Funkuhrenthermostat 3662 EP (programmierbar)

Uhrzeit einstellen

 (Uhr) Drücken.

Die Stundenangabe blinkt, mit + und – einstellen und mit OK bestätigen.
Die Minutenangabe blinkt, mit + und – einstellen und mit OK bestätigen.

Die Anzeige für die Tage (oben links gekennzeichnet von 1-7) blinkt.

- 1 = Montag
- 2 = Dienstag
- 3 = Mittwoch
- 4 = Donnerstag
- 5 = Freitag
- 6 = Samstag
- 7 = Sonntag

mit + oder – einstellen bis der gewünschte Tag blinkt, mit OK bestätigen.

[Link zur Videoanleitung des Funksenders 3662-EP](https://www.wibo.com/service/bedienungsanleitungen/)



<https://www.wibo.com/service/bedienungsanleitungen/>



MODERNES
HEIZEN MIT STROM



PARTNER
DER
ENERGIEWENDE